

**Montageanleitung für zweitürige Garagenschränke der Serie EVO180**

Zur Montage werden 2 Personen benötigt.

**Inhalt Montagebeutel:**

24 Stück	Bolzen für Verbindungsbeschlag, 5 x 12/ Länge 22mm
6 Stück	Senkholzschraube für Stahl-U-Rahmen, 4,5 x 35 mm
6 Stück	Senkholzschraube zur Sicherung Türbänder, 3,5 x 20 mm
X Stück	Bodenträger (Anzahl abhängig von Schrankvariante)
6 Stück	Zierkappe für Türband

**Benötigtes Werkzeug:**

Wasserwaage, Inbusdreher Größe 4, Handschraubendreher div. Bits, Akku-Schrauber div. Bits

**Schritt 1:**

Legen Sie zunächst die linke Seitenwand mit den Bohrungen nach oben auf eine saubere Unterlage auf den Fußboden.

(zum Beispiel auf eine Decke oder Pappe! - Schutz vor Zerkratzen! -)

Schrauben Sie sowohl in die linke Seitenwand, als auch in die rechte Seitenwand, den Oberboden und den Zwischenboden Bolzen für Verbindungsbeschläge.

(in 5mm Bohrungen / Seiten je 6 Stück, Oberboden 10 Stück, Zwischenboden 2 Stück)

**Schritt 2:**

Stellen Sie nun die Rückwand auf die Seite auf (Verbindungsbeschläge nach innen) und ziehen die Verbindungsbeschläge mittels Handschraubendreher fest. Setzen Sie nun den Oberboden an und ziehen die Beschläge fest.

Danach verfahren Sie mit dem Zwischenboden ebenso. (Hierbei auf Einfädeln der vormontierten Holzplättchen an der Hinterseite achten) Sie können nun die zweite Seitenwand auflegen und alle Verbindungsbeschläge festziehen.

**Schritt 3:**

Legen Sie den Stabilitäts-Stahl-U-Rahmen zwischen die Stellfüße ein. Richten Sie den Rahmen so aus,

dass er sich bündig zur Unterseite der Schrankseiten befindet. Schrauben Sie den Rahmen mittels Schrauben 4,5 x 35 an.

**Schritt 4:**

Richten Sie den Schrank auf und stellen ihn an den exakten Bestimmungsort.

Nun kann das Einsetzen der Mittelwand erfolgen. (eine 8mm Stirnseitenbohrung markiert die Oberseite -

bei korrektem Einsatz befinden sich die Verbindungsbeschläge an der rechten Seite). Ziehen Sie die Verbindungsbeschläge fest.

**Schritt 5:**

Richten Sie den Schrank mittels Wasserwaage allseitig aus. (Höhenverstellen der Stellfüße mittels Inbusdreher)

**Schritt 6:**

Sie können nun die Türen befestigen. Dazu stecken Sie die bereits vormontierten Türbandseitenteile in die entsprechenden

Vorbohrungen an den Schrankseiten und ziehen die Schrauben fest. Türbandseitenteile mittels Schrauben 3,5 x 20 sichern.

Türen ggf. mittels Handschraubendreher und Verstellen der Justierschrauben exakt ausrichten. Zierkappen aufklicken.

**Schritt 7:**

Setzen Sie die Bodenträger mit dem Zapfen nach oben in gewünschter Höhe ein und legen die Einlegeböden ein.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Produkt.**

**Beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise zu Verpackung, Pflege und Produktsicherheit unter:**

**[www.moebelwerk-niesky.de/downloads](http://www.moebelwerk-niesky.de/downloads)**

